

ビクセン製品ご相談窓口のご案内

ビクセン製品につきましてお問い合わせ、ご相談（製品の使い方、お買い物相談、修理依頼など）がございましたら、お買い上げの販売店または下記窓口までお問い合わせください。なお、修理をご依頼される際は、もう一度本書（説明およびFAQなど）をご覧ください、故障かどうかをよくご確認ください。それでも正常に動作しない（不具合と思われる）場合は、

① 商品名 ② お買い上げ日 ③ 症状または内容 を具体的にご連絡ください。

1. 弊社ホームページからお問い合わせ

お問い合わせ窓口はこちらから <http://www.vixen.co.jp/contact/index.htm>
WEBページの構成変更等によりリンク切れが起る場合は、トップページ(<http://www.vixen.co.jp/>)よりお進みください。

2. お電話によるお問い合わせ

カスタマーサポートセンター 電話番号：04-2969-0222（カスタマーサポートセンター専用番号）※1

受付時間：9:00～12:00・13:00～17:30※2（土・日・祝日、夏季休業、年末年始休業など弊社休業日を除く）

※1：都合によりビクセン代表電話に転送されることもございます。また、お電話によるお問合せは時間帯によってつながりにくい場合もございます。
お問い合わせにスムーズに回答させていただくためにも、「1.弊社ホームページからお問い合わせ」にてご用意しているお問い合わせメールフォームのご利用をお薦めいたします。
※2：受付時間は変更になる場合もございます。弊社ホームページなどご確認ください。

株式会社 **ビクセン** 〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢 5-17-3
【代 表】TEL: 04-2944-4000 FAX: 04-2944-4045
【ホームページ】<http://www.vixen.co.jp>

62キ-3-(M)

はじめに

このたびはAPシリーズ「モジュールベース」をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。


本書は、「モジュールベース」の取扱説明書です。
ご使用にあたり、他モジュールなど併用する機器の説明書も併せてお読みください。

本製品はAPシリーズにご使用いただくパーツの一つであり、単体ではご使用になれません。

◎セット内容の確認

本製品には以下のものが入っています。
内容をお確かめください。

◎ モジュールベースのセット内容
① モジュールベース本体
② ネジ：M6×12mm（2本）
③ ネジ：M5×15mm（2本）
④ 六角レンチ5mm
⑤ 六角レンチ4mm
⑥ モジュールベース取扱説明書（本書）




※セットでお買い求めの場合は内容明細が異なることがあります。

組立て方

2 APクランプ筒受ユニットと手動モジュールを組立てておきます。

※事前に組立てておかないと、APクランプ筒受ユニットを組込みできなくなりますのでご注意ください。



3 付属のM5×15mmネジ2本を穴B-B（B´-B´）に通して、2の手動モジュールをモジュールベースに取付けます。六角レンチ4mmを使用し、ネジがゆるまないようにしっかりしめてください（完成）
※必要に応じてAPフォトガイダー用ウェイト軸、バランスウェイトWT、などを取付け、バランスを取ってご使用ください。



Vixen®


モジュールベース取扱説明書




組立て方

AP星空雲台（組上済）にAPクランプ筒受ユニット、手動モジュールを取付ける例で説明しています。

1 モジュールベースの内側にある直径の大きな穴（穴A-A）が外側（上側）になるようにして、AP星空雲台にあるスライド雲台プレートに当てはめます。スライド雲台プレートのネジ穴と合わせ、付属のM6×12mmネジ2本を通して取付けます。六角レンチ5mmを使用し、ネジがゆるまないようにしっかりしめてください。



モジュールベース寸法図



仕様

◎スペック 仕様は改良のため、予告なく変更する場合がございます。

仕様	モジュールベース
大きさ	φ78×12mm
重さ	142g